

# DISTRIBUTEUR DE PALETTES



## Description

Empile et déempile les palettes une par une. Les palettes sont manipulées au niveau du sol Monte / descend la pile permettant d'extraire / d'introduire la palette au niveau du sol à l'aide, par exemple, d'un transpalette manuel. Commandé par un écran tactile vous permet de basculer entre l'empilage et la distribution. Capacité jusqu'à 15 palettes.

## Données techniques

Référence	ESPECIAL
Description	
Capacité (Kg)	
Longueur fourches (mm)	
Largeur totale (mm)	
Roue mm de fourches	
Roue mm du timon	
Hauteur de levée (mm)	
Poids Kg	
Type de pompe	

# DISTRIBUTEUR DE PALETTES

